

KÄYTTÖOHJE

AUTONKULJETUSTRAILERIT

Käyttö

Tämä käyttöohje on tarkoitettu Thule Trailers AB:n autonkuljetustrailereille. Autonkuljetustraileri on tarkoitettu autojen tai muiden vastaavien ajoneuvojen ja koneiden kuljettamiseen.

Lastaus

Perävaunun sallittu kuorman paino ilmoitetaan rekisteröintitodistuksessa. Älä koskaan kuljeta ylikuormaa, sillä se heikentää ajo-ominaisuuksia, ylikuormittaa jarrujärjestelmää ja voi vaarantaa liikenneturvallisuuden. Ylikuorma voi myös vaurioittaa mm. renkaita, akselia ja alustaa, ja se aiheuttaa aina takuun ja reklamaatio-oikeuden raukeamisen. Perävaunu käsikirjassa on annettu yleiset lastausohjeet, kuten kuorman sijoitus, aisapaino, kuorman kiinnitys.

Kuormaus

Katso ensin, että autonkuljetustraileri on tukevassa asennossa ja suhteellisen vaakasuorassa. Kiristä käsijarru. Jos autonkuljetustrailerissa on kippi, se on kipattava ja lukittava alaskipattuun asentoon ennen lastauksen aloittamista.

Jos autonkuljetustrailereissa on hydraulikippi, säädin käännetään auki-asentoon, jolloin ajosillat kääntyvät kipattuun asentoon etuosasta käsin nostettaessa tai takaosaa alas painamalla. Käännä säädin sen jälkeen kiinni-asentoon ennen lastauksen aloittamista. Jos autonkuljetustraileri on varustettu kippiruuvilla, se kierretään kippausasentoon ennen lastauksen aloittamista.

Säännöt ja määräykset

Ajokorttisäännökset, autolle sallittu perävaunujen suurin paino ja nopeusmääräykset löytyvät perävaunujen tiedoista. Kuljettajana olet aina velvollinen selvittämään voimassa olevat määräykset ja niiden muutokset.

Hoito ennen palautusta

Puhdista vaunu. Tarkasta vinssivaijerit/hihnat ja ilmoita vuokranantajalle, jos niissä on vaurioita. Tarkasta koko vaunun kunto, ilmanpaineet, valot ym. Älä korjaa itse mitään vaan anna se ammattimiehen tehtäväksi, kysy neuvoa vaunun vuokrauspaikasta.

KÄYTTÖOHJE

AUTONKULJETUSTRAILERIT

Jos trailerisi on varustettu irtonaisilla rampeilla kipin sijasta, ne kiinnitetään ja varmistetaan ennen kuin lastaus voi alkaa.

1. Vedä vinssivaijeri ulos ja kiinnitä se lastattavaan ajoneuvoon.
2. Nosta ajoneuvo ylös veivaamalla vinssiä. Jos ajoneuvo on ajettavassa kunnossa voidaan vaiheet 1 ja 2 tehdä siten että se ajetaan rauhallisesti ja varovasti ylös perävaunuun.
3. Kun ajoneuvo on kuljetusalustalla, se vakautetaan pysäytyspalikoilla jonka jälkeen lava lasketaan vaakatasoon.
 - (a) Jos autotrailerissa on hydraulikippi, niin se säädetään hitaasti auki ja lasketaan rauhallisesti vaakatasoon. Sulje säädin, varmista ajoluiskat eturungon lavalukolla.
 - (b) Jos autotrailerissa on kippausruuvi, ruuvataan kippilava vaakatasoon ja varmistetaan eturungon lavalukolla.
 - (c) Jos autotrailerissa on irralliset rampit, niin ne irrotetaan ja kiinnitetään tiukasti ramppilaatikkoon tai niille tarkoitettuun kiinnikkeeseen autotrailerin keulassa.
4. Varmista lastattu ajoneuvo kiristysliinalla. Autot ja vastaavat kiinnitetään kaikista pyöristä.
5. Tarkista ettei mikään ole irti ja että kuorma on varmistettu. Irrota käsijarru perävaunusta ja tee tavanomainen tarkistus ennen ajoa. Katso Thule Trailer's Perävaunukäsikirjaa.
6. Nyt kuljetus voi alkaa.

TARVIKKEET

Sidontaliina

Sidontaliinoja on eri kokoja ja malleja. Rataslukkoperiaatteella toimiva sidontaliina on helpoin kiristää. Muista kuitenkin, että suuri liina on helppo kiristää niin tiukalle, että se vaurioittaa kuormaa.

