

KÄYTTÖOHJE

KATETUT PERÄVAUNUT

Käyttö

Käyttöalueena ovat kuljetukset joiden paino sisältyy vaunun sallittuun lastipainoon ja kuormatilaan. Huomioi että perävaunun sisäpuolella pitää olla kiristyslenkit.

HUOM.

Vaunuissa ei saa kuljettaa maa-aineksia esim. multaa, hiekkaa, soraa ja ym.

Säännöt ja määräykset

Ajokorttisäännökset, autolle sallittu perävaunujen suurin paino, nopeusmääräykset ja katsastus selitetään lyhyesti perävaunukäsikirjassa. Selitykset ovat lyhyitä ja niihin voi tulla muutoksia. Kuljettajana olet aina velvollinen selvittämään voimassa olevat määräykset ja niiden muutokset

Lastaus

Kaappivaunun sallittu kuorman paino ilmoitetaan rekisteröintitodistuksessa. Älä koskaan kuljeta ylikuormaa, sillä se heikentää ajo-ominaisuuksia, ylikuormittaa jarrujärjestelmää ja voi vaarantaa liikenneturvallisuuden. Ylikuorma voi myös vaurioittaa mm. renkaita, akselia ja alustaa, ja se aiheuttaa aina korjauslaskutukseen ja reklamaatio-oikeuden raukeamisen. Muista sijoittaa kuorma niin, että painopiste tulee mahdollisimman alas. Sijoita raskaat esineet akselien kohdalle tai mahdollisimman lähelle niitä.

Korkea painopiste lisää vaaraa, että vaunu kaatuu kovassa tuulessa, kaarteissa ja äkillisissä ohjausliikkeissä. Liian edessä oleva painopiste nostaa aisapainoa, jolloin auton keula pyrkii nousemaan tiestä vaikeuttaen ajettavuutta. Liian takana oleva painopiste aiheuttaa negatiivisen aisapainon, jolloin auton perä pyrkii nousemaan, mikä tekee yhdistelmän hallittavuudesta erittäin vaikeaa.

Kuorman kiinnitys

Kuorma täytyy aina kiinnittää turvallisella tavalla. Kuljettaja on viime kädessä itse vastuussa kiinnityksestä. Käytä hyväksytyjä sidontaliinoja kuorman kiinnitykseen. Jos vaunua ei ole lastattu täyteen, voidaan puu palikoita tai vastaavia käyttäen estää kuorman liukuminen eteen- tai taaksepäin kaapin sisällä.

Sidonta liina

Sidontaliinoja on eri kokoja ja malleja. Rataslukkoperiaatteella toimiva sidontaliina on helpoin kiristää. Muista kuitenkin, että suuri liina on helppo kiristää niin tiukalle, että se vaurioittaa kuormaa. Kiinnitä sidontaliinat vaunussa oleviin sidontalenkkeihin.

Hoito ennen palautusta

Puhdista vaunu. Tarkasta vinssivaijerit/hihnat ja ilmoita vuokranantajalle, jos niissä on vaurioita. Tarkasta koko vaunun kunto, ilmanpaineet, valot ym. Älä korjaa itse mitään vaan anna se ammattimiehen tehtäväksi. Kysy neuvoa vaunun vuokrauspaikasta.

KÄYTTÖOHJE

KATETUT PERÄVAUNUT

Tarkista ennen matkaa, että ...

- vetokuula on painunut kuulakytkimen sisälle. Kuulakytkimissä voi olla eroa eri vaunutyyppien välillä, mutta yhteistä niille on, että vetokuulan täytyy olla täysin kytkimen sisällä ja kytkimen on lukkiuduttava kuulan ympärille.
- turvavaijeri on kiinnitetty oikein autoon.
- sähköpistoke on liitetty ja että kaikki lamput ja toiminnot toimivat.
- vaunun käsijarru on vapautettu.
- kuorma on kiinnitetty kunnolla.
- nokkapyörä on kammettu ylös.
- taustapeilit on säädetty oikein.

Tarkista

että aisapaino on oikea, sen pitää olla 50 - 70 kg. Negatiivinen aisapaino tekee ajoneuvoyhdistelmän vaaralliseksi liikenteessä.

Nopeusmääräykset



80 km/t enimmäis nopeus.